

Hlídač izolačního stavu ISOLGUARD HIG95-DELTA

Návod k obsluze





Obsah

| 1 | ZÁKLADNÍ POPIS | 4 |
|----|---|----|
| 2 | TECHNICKÉ ÚDAJE ISOLGUARD HIG95-DELTA | 5 |
| 3 | OVLÁDACÍ PRVKY A PŘIPOJOVACÍ SVORKY HLÍDAČE HIG95-DELTA | 7 |
| 4 | INSTALACE PŘÍSTROJE HIG95-DELTA | 8 |
| 5 | ROZMĚRY VÝROBKU HIG95-DELTA | 8 |
| 6 | DOPORUČENÉ PŘIPOJENÍ HLÍDAČE HIG95-DELTA K MONITOROVANÉ IT SOUSTAVĚ | 9 |
| | 6.1 ZAPOJENÍ S MODULEM DÁLKOVÉ SIGNALIZACE MDS-D | 9 |
| | 6.2 ZAPOJENÍ S MODULEM DÁLKOVÉ SIGNALIZACE MDS-DELTA | 10 |
| | 6.3 ZAPOJENÍ SE SIGNALIZACÍ STAVU KONTAKTEM | 11 |
| | 6.4 Zapojení s řídicí jednotkou typu PLC | 12 |
| | 6.5 ZAPOJENÍ S MODULEM DÁLKOVÉ SIGNALIZACE MDS-D A MDS-DELTA | 13 |
| 7 | ZOBRAZOVANÉ INFORMACE | 14 |
| | 7.1 INFORMACE NA DISPLEJI HLÍDAČE | 15 |
| | 7.2 Uživatelské menu nastavení parametrů | 18 |
| | 7.3 Servisní menu nastavení parametrů | 20 |
| 8 | SYSTÉM PRO LOKALIZACI MÍSTA PORUCHY IZOLACE | 22 |
| | 8.1 ZAPOJENÍ HLÍDAČE HIG95 DELTA A ZAŘÍZENÍ PRO LOKALIZACI MÍSTA PORUCHY HIG-IFL DELTA | 22 |
| | 8.3 SVĚTELNÉ SIGNALIZACE NA MODULU LOKALIZACE HIG-IFL DELTA | 23 |
| | 8.4 PŘÍPOJNÁ MÍSTA MODULU LOKALIZACE HIG-IFL DELTA | 23 |
| | 8.5 NASTAVOVACÍ PRVKY MODULU LOKALIZACE HIG-IFL DELTA | 24 |
| | 8.6 INSTALACE MODULU LOKALIZACE PORUCHY | 24 |
| | 8.7 Rozměry výrobku HIG-IFL DELTA | 24 |
| 9 | DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ HLÍDAČE S MODULEM LOKALIZACE MÍSTA PORUCHY HIG-IFL DELTA | 25 |
| | 9.1 PŘÍKLAD ZAPOJENÍ IT SÍTĚ S HLÍDAČEM IZOLAČNÍHO STAVU HIG95-DELTA S MODULEM LOKALIZACE | 25 |
| | 9.2 PŘÍKLAD ZAPOJENÍ IT SÍTĚ S HLÍDAČEM IZOLAČNÍHO STAVU HIG95-DELTA S VÍCE MODULY LOKALIZACE | 26 |
| | 9.3 MENU LOKALIZACE CHYBY IZOLAČNÍHO STAVU | 27 |
| 10 | VÝROBNÍ HODNOTY PARAMETRŮ HIG95-DELTA | 28 |
| 11 | VYHODNOCENÍ STAVU KONTROLOVANÉ SÍTĚ | 29 |
| | 11.1 Vyhodnocení chyby izolačního stavu | 29 |
| | 11.2 Vyhodnocení chyby proudového přetížení oddělovacího transformátoru | 30 |
| | 11.3 VYHODNOCENÍ CHYBY TEPELNÉHO PŘETÍŽENÍ ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU | 31 |
| 12 | KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL | 32 |
| | 12.1 NASTAVENÍ PARAMETRU LINKY RS485 | 32 |
| | 12.2 Struktura sběrnice RS485 | 32 |
| 13 | DATA PŘEDÁVANÁ PO SBĚRNICI RS485 | 33 |
| | 13.1 Data měření | 33 |
| | 13.2 Data parametrů | 33 |
| 14 | MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU | 34 |
| | 14.1 Rozsah hodnot I _{crit} pro měřicí transformátory proudu | 34 |
| | 14.2 DOPORUČOVANÉ MAXIMÁLNÍ DÉLKY VODIČŮ PRO PŘIPOJENÍ MTP | 34 |
| 15 | ÚDRŽBA A SERVIS | 34 |
| 16 | VÝROBCE | 34 |



Seznam obrázků

| Obrázek 1: Označení svorek | 7 |
|---|----|
| Obrázek 2: Rozměry výrobku (mm) | 8 |
| Obrázek 3: HIG95-DELTA s modulem MDS-D a MDS-DELTA | 9 |
| Obrázek 4: HIG95-DELTA s modulem MDS-DELTA | 10 |
| Obrázek 5: HIG95-DELTA signalizace stavu kontakty | 11 |
| Obrázek 6: HIG95-DELTA propojení s řídicí jednotkou | 12 |
| Obrázek 7: HIG95-DELTA s modulem MDS-D a MDS-DELTA a transformátorem s jedním teplotním čidlem | 13 |
| Obrázek 8: Zobrazované informace | 14 |
| Obrázek 9: Souhrnné zobrazení měřených hodnot | 15 |
| Obrázek 10: Zobrazení hodnoty izolačního odporu | 15 |
| Obrázek 11: Zobrazení stavu IFLS | 16 |
| Obrázek 12: Zobrazení odebíraného proudu | 16 |
| Obrázek 13: Zobrazování teploty transformátoru – snímač PT100 | 16 |
| Obrázek 14: Zobrazování teploty transformátoru – snímač PTC, kontakt | 17 |
| Obrázek 15: Zobrazování při testu hlídače | 17 |
| Obrázek 16: Uživatelské menu nastavení parametrů | 18 |
| Obrázek 17: Servisní menu nastavení parametrů | 20 |
| Obrázek 18: Modul lokalizace místa poruchy HIG-IFL DELTA | 22 |
| Obrázek 19: Přípojná místa a signálky modulu HIG-IFL DELTA | 23 |
| Obrázek 20: Rozměry výrobku HIG-IFL DELTA (mm) | 24 |
| Obrázek 21: Zapojení hlídače HIG95-DELTA s lokalizací HIG-IFL DELTA | 25 |
| Obrázek 22: Zapojení hlídače HIG95-DELTA s více moduly lokalizace | 26 |
| Obrázek 23: Menu lokalizace chyby izolačního stavu | 27 |
| Obrázek 24: Vyhodnocení chyby izolačního stavu | 29 |
| Obrázek 25: Vyhodnocení chyby izolačního stavu s nulovou hodnotou R _{tON} nebo hystereze | 29 |
| Obrázek 26: Vyhodnocení proudového přetížení | 30 |
| Obrázek 27: Vyhodnocení proudového přetížení se zpožděním | 30 |
| Obrázek 28: Vyhodnocení tepelného přetížení | 31 |
| Obrázek 29: Vyhodnocení tepelného přetížení rozpínacím kontaktem a PTC termistorem | 31 |
| Obrázek 30: Sběrnice RS485 | 32 |
| Obrázek 31: Sběrnice ISOLGUARD | 32 |

Tabulky

| Tabulka 1: Označení a katalogové číslo | 4 |
|---|----|
| Tabulka 2: Technické údaje hľídače HIG95-DELTA, část 1 | 5 |
| Tabulka 3: Technické údaje hlídače HIG95-DELTA, část 2 | 6 |
| Tabulka 4: Označení modulu lokalizace místa poruchy | 22 |
| Tabulka 5: Výrobní hodnoty řídicích parametrů hlídače | 28 |
| Tabulka 6: Výrobní hodnoty servisních parametrů hlídače | 28 |
| Tabulka 7: Data měření předávaná po sběrnici ISOLGUARD | 33 |
| Tabulka 8: Data parametrů předávaná po sběrnici ISOLGUARD | 33 |
| Tabulka 9: Měřicí transformátory proudu – hodnoty Icrit | 34 |
| Tabulka 10: Měřicí transformátory proudu – délky vodičů | 34 |

Použité symboly



Výstraha, varování

Tento symbol informuje o zvlášť důležitých pokynech pro instalaci a provoz zařízení nebo nebezpečných situacích, které mohou při instalaci a provozu nastat.



Informace

Tento symbol upozorňuje na zvlášť důležité charakteristiky zařízení.



Poznámka

Tento symbol označuje užitečné doplňkové informace.



1 Základní popis

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL, typ ISOLGUARD HIG95-DELTA, je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových izolovaných IT-soustav pro napájení v místnostech pro léčebné účely. Tyto soustavy jsou vytvářeny pomocí ochranných oddělovacích transformátorů. Hlídač monitoruje izolované soustavy až do maximálního provozního napětí 264 V~. Umožňuje vyhodnocování tepelné a proudové zátěže oddělovacího transformátoru.

Hlídač je vybaven displejem pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu a také hodnot proudové a tepelné zátěže oddělovacího transformátoru. Dále pak ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazování stavu kontrolované sítě.

Dvojice vestavěných signalizačních relé se spínacím kontaktem umožňuje dálkovou signalizaci chyby izolačního stavu kontrolované sítě a chyby přetížení transformátoru.

HIG95-DELTA je vybaven komunikační sběrnicí RS485, díky které je možné hlídač připojit do nadřízeného systému ISOLGUARD. Tím je zařízen dálkový dohled nad stavem IT sítě. Jako zobrazovací jednotky lze použít panel MDS-D s dotykovým displejem, který slouží k zobrazování aktuálně měřených hodnot a aktuálního nastavení hlídače. Také lze použít moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě řady MDS-DELTA.

Do systému ISOLGUARD dále patří například: ochranné oddělovací transformátory, automatické přepínače sítí a pomocné I/O moduly pro sledování logických vstupů, např. stavů UPS.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.



Hlídač ISOLGUARD HIG95-DELTA

| Označení | Displej menu | Signalizační relé | Rozsah zobrazované hodnoty | Kritický izolační odpor | Snímač proudového zatížení | Snímač tepelného zatížení | Dálkové signalizace | Typ hlídače dle IEC 61557-8 |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| HIG95-DELTA | Ano | | 5 kΩ | Nastavitelný | měřící transformátor proudu | Jedno nebo dvě teplotní čidla typu: Pt100 nebo | MDS-D | AC |
| kat. číslo 70 940 | | 27 3531 | až 10 MΩ | až 500 kΩ | s převodem na 5 A, řada HIG-MT | PTC termistor nebo teplotní rozpínací kontakt | MDS-DELTA | MED |

Tabulka 1: Označení a katalogové číslo

Poznámky: SPST – signalizační relé s jedním spínacím kontaktem (typ NO) MDS-DELTA modul dálkové signalizace stavu hlídače MDS-D modul dálkové signalizace stavu hlídače s displejem

Hlídač HIG95-DELTA vyhovuje standardům:

| • | ČSN 33 2000-7-710 | (HD 60364-7-710:2012) | Elektrické instalace nízkého napětí – Zdravotnické prostory |
|---|---------------------------------|----------------------------|---|
| • | ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 | (HD 60364-4-41:2017) | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| • | ČSN EN 61557-8 ed. 3 | (IEC 61557-8:2014) | Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT |
| • | ČSN EN 61557-8 ed. 3, příloha A | (IEC 61557-8:2014 annex A) | Hlídače izolačního stavu pro zdravotnictví (MED-IMD) |
| • | ČSN EN 61557-8 ed. 3, příloha B | (IEC 61557-8:2014 annex B) | Monitorování teplotního a proudového přetížení transformátoru |
| • | ČSN EN 61557-1 ed. 2 | (IEC 61557-1:2007) | Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany |
| • | ČSN EN 60664-1 ed. 2 | (IEC 60664-1:2007) | Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – zásady požadavky a zkoušky |

Základní charakteristiky

- Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 85 až 264 V~, s frekvencí 50 / 60 Hz pro zdravotnické izolované soustavy
- Indikace ztráty spojení s měřenou sítí a zemí
- Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu, tepelného a proudového zatížení transformátoru na displeji
- Snímání teploty oddělovacího transformátoru pomocí jednoho ze tří typů snímačů
- Snímání proudového zatížení oddělovacího transformátoru pomocí měřicího transformátoru proudu
- Signalizační relé chyby izolačního stavu kontrolované sítě a signalizační relé chyby přetížení transformátoru
- Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 V_{ef} proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
- Připojení do systému ISOLGUARD firmy HAKEL pro sběr a zobrazování dat, komunikaci s dalšími prvky ZIS
- Možnost připojení dotykového panelu dálkové signalizace MDS-D firmy HAKEL
- Možnost připojení modulů dálkové signalizace řady MDS-DELTA z produkce HAKEL
- Možnost nastavování kritických hodnot, hodnot hysterezí a dalších parametrů pomocí tlačítek hlídače
- Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
- Modul šíře 2M (36 mm) pro montáž na lištu DIN 35



2 Technické údaje ISOLGUARD HIG95-DELTA

| Тур | | | | ISOLO | GUARD HI | G95-DELTA | |
|---|----------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Typ kontrolované IT sítě dle IEC 61557-8 | | | | | AC | | |
| Jmenovité napětí kontrolované IT sítě ¹ | Un | 230 V~, 50 / 60 Hz | | | | | |
| Jmenovité napájecí napětí ¹ | Us | U _s = U _n | | | | | |
| Rozsah napájecího napětí | | 85 ÷ 264 V~, 50 / 60 Hz | | | | | |
| Spotřeba | Р | | | | max. 4 | VA | |
| Měřicí obvod | | | | | | | |
| Měřicí napětí | U _m | | | | 12 V | | |
| Měřicí proud | l _m | | | | < 0,6 r | nA | |
| Vnitřní impedance měřícího vstupu | Zi | | | | > 1 M | Ω | |
| Vnitřní stejnosměrný odpor | Ri | | | | > 32 k | úΩ | |
| Doba reakce na poruchu izolačního stavu | t _{an} | | | | < 5 s | 3 | |
| Rozptylová kapacita | C _e | | | | 10 µ | F | |
| Rozsah měření | R _F | | | | 5 kΩ ÷ 1 | Ω ΜΩ | |
| Přesnost měření 5 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 900 kΩ 900kΩ 10 MΩ | | | | | 2 kΩ ± 10 ⁰ ± 15 ⁰ | 2 % % | |
| Rozsah nastavení hodnoty reakce R _{an} | R _{an} | nastavitelný 50 kΩ ÷ 500 kΩ | | | | | |
| Hystereze hlídaného izolačního odporu | R _{hyst} | nastavitelná 0 ÷ +100 % R _{an} | | | | | |
| Zpoždění reakce signalizace izolačního stavu | t _{on} | nastavitelné 0 ÷ 60 s, s krokem 1 s | | | | | |
| Měřicí princip | | stejnosměrné napětí 12 V, plus pól zdroje připojen na svorku FE | | | | | |
| Vyhodnocení přetížení transformátoru | | | | | | | |
| Snímání proudové zátěže | CT _{type} | r OFF | něřicím tra 25/5 A | ansformát 30/5 A | orem prou 50/5 A | du s převodr 100/5 A | ním poměrem: nastavitelný v rozsahu 5/5 A až |
| Rozsah zobraz. hodnoty proudové zátěže | l _{it} | 0 | ,5 A–100 | A (dle typ | l u použitéh | l Io měřicího ti | ransformátoru) |
| Kritická hodnota proudové zátěže | I _{crit} | nasta | vitelná po s krokem | odle typu p 1 A, viz ta | oužitého r bulka rozs transform | měřicího tran sahu hodnot iátory | sformátoru proudu I _{crit} pro měřicí |
| Hystereze proudové zátěže | I _{hyst} | nastavitelná 0 ÷ 20 % I _{crit} | | | | | |
| Přesnost měření proudové zátěže | | | ± 5 % (n | ezahrnuje | odchylku | měřicího trar | nsformátoru) |
| Max. spotřeba vstupu proudové zátěže ² | Р | | | | 360 m | VA | |
| Zpoždění reakce signalizace chyby proudu | I _{tON} | | na | astavitelné | è 0 ÷ 60 se | ec, s krokem | 1 sec |
| Snímače teploty oddělovacího transformátoru | $\vartheta_{ m sensor}$ | | 1 | až 2 teplo 1 až 2 1 až 2 o | otní rozpín 2 PTC tern dporové s | ací kontakty nistory nebo nímače PT10 | nebo)0 |
| Výběr typu a počtu snímačů teploty, oba snímače musí být stejného typu | | | | nasta | vitelný v m | ienu hlídače | |
| Rozsah zobrazované teploty oddělovacího transformátoru | ϑ_1, ϑ_2 | | 5 | ÷ 220 °C | (pouze pro | o snímače P⊺ | Г100) |
| | pro odporové é | | porové čid | orové čidlo teploty PT100 nastavitelná v rozsahu 50 ÷ 130 °C | | | |
| Kritická hodnota teploty oddělovacího transformátoru | ϑ _{crit} | | pro P | ΓC termist | or je rozho | odovací úrov | eň 1,6 kΩ |
| | | pr | pro teplotní rozpínací kontakt je rozhodovací úroveň 1,6 kΩ | | | | |
| Hystereze teploty odděl. transformátoru | ϑ _{hyst} | | nast | avitelná 0 | ÷ 20 % | _{rit} (pouze pro | PT100) |
| Přesnost měření teploty oddělovacího transformátoru | | | ± | : 5 % (nez | ahrnuje o | dchylky sním | ačů) |
| Zpoždění reakce signalizace chyby teploty | ϑ _{tON} | | | nastavite | lné 0 ÷ 60 | s, s krokem | 1 s |

Tabulka 2: Technické údaje hlídače HIG95-DELTA, část 1

Poznámky: 1. Hlídač je napájen z kontrolované IT sítě.

2. Doporučené průřezy vodičů a jejich délky pro připojení MT jsou uvedeny v Tabulka 10, str. 34.





| Výstupy | | | |
|--|-----------------------------|---|--|
| Dva signalizační spínací kontakty s volitelnou polohou NO nebo NC | | 24 V~ / 1 A 30 V= / 1 A 3000 V~ / 1 min | |
| el. pevnost proti napájecím obvodům | | 3000 V~ / 1 min. | |
| Dálková signalizace | | Sériová komunikační linka RS485 ISOLGUARD s možností připojení modulů dálkové signalizace MDS-D a modulů MDS-DELTA z produkce firmy HAKEL | |
| Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě | | Ano 2500 V~ / 1 min. | |
| Všeobecná data | | | |
| Stupeň ochrany krytem dle ČSN EN 60529 | | přední panel IP40 krytí s výjimkou předního panelu IP20 | |
| Stupeň ochrany poskytovaný krytem | | IK07 | |
| Hmotnost | m | 154 g | |
| Materiál krabičky | | PA – UL 94 V0 | |
| Způsob montáže | | na lištu DIN 35 | |
| Doporučený průřez připojovaných vodičů | S | 1 mm ² | |
| Doporučené jištění | | 6 A / gG | |
| Maximální průřez připojovacích vodičů | S _{max} | 2,5 mm ² | |
| Minimální průřez připojovacích vodičů | S _{min} | 0,5 mm ² | |
| Maximální utahovací moment | | 0,5 Nm | |
| Délka odizolování drátu | | 7,6 mm | |
| Katalogové číslo | | 70 940 | |
| Provozní podmínky | | | |
| Provozní teolota | | -15 °C ÷ +60 °C | |
| Skladovací teplota | | -25 °C ÷ +70 °C | |
| Přepravní teplota | | -25 °C ÷ +70 °C | |
| Nadmořská výška | | do 2000 m n. m. | |
| Třída ochrany | II dle ČSN EN 61140 ed.3 | | |
| Elektromagnetická kompatibilita | ČSN EN 61326-2-4 | | |
| Kategorie přepětí | III dle ČSN EN 60664-1 ed.2 | | |
| Stupeň znečištění | | 2 podle ČSN EN 60664-1 ed.2 | |
| Pracovní poloha | | libovolná | |
| Druh provozu | 1 | trvalý | |

Tabulka 3: Technické údaje hlídače HIG95-DELTA, část 2



3 Ovládací prvky a připojovací svorky hlídače HIG95-DELTA

Zelená světelná signalizace ON

Svítí po připojení napájecího napětí. Po zahájení funkce modulu lehce problikává. Rychlé blikání signalizuje poruchu hlídače.

Červená světelná signalizace TOF

Svit signalizuje tepelné nebo proudové přetížení transformátoru, chybu *TOF*. Při tepelném přetížení je jedna z naměřených hodnot teploty oddělovacího transformátoru vyšší než nastavená maximální hodnota ϑ_{crit} nebo je vybaven jeden ze snímačů teploty oddělovacího transformátoru. Při proudovém přetížení je naměřená hodnota proudové zátěže oddělovacího transformátoru vyšší než nastavená kritická hodnota I_{crit} . Současně je tento stav signalizován kontaktem relé *TOF*.

Žlutá světelná signalizace RFA

Svit signalizuje chybu *RFA*, kdy naměřená hodnota izolačního odporu R_F je menší než nastavená hodnota kritického odporu R_{an} . Současně je tento stav signalizován kontaktem relé *RFA*.

Displej

Displej slouží k zobrazení naměřených hodnot, zobrazení významu tlačítek *S1* až *S3*, zadávaní parametrů a zobrazení informací. Popis zobrazovaných informací je uveden v kapitole *"Zobrazované informace"*, str. 14.

Zobrazení na displeji je úplně zrušeno, pokud není v průběhu 5 minut stisknuto žádné tlačítko. Stiskem libovolného tlačítka se zobrazení obnoví. Hlídač je funkční i bez zobrazení na displeji.



Obrázek 1: Označení svorek

Levé tlačítko S1

Funkční tlačítko pro ovládání hlídače HIG95-DELTA, jeho význam v jednotlivých menu je zobrazován na displeji. Při zobrazení hlavní obrazovky má význam tlačítka *TEST* hlídače a vyvolává interní test funkce hlídače, místní test vyhodnocení izolačního stavu sítě a také test vyhodnocení tepelné a proudové zátěže oddělovacího transformátoru. Viz kapitola *"Zobrazované informace*", str. 14

Prostřední tlačítko S2

Funkční tlačítko pro ovládání hlídače HIG95-DELTA, jeho význam v jednotlivých menu je zobrazován na displeji. Při zobrazení měřených hodnot vyvolává přepínání mezi jednotlivými měřenými veličinami R_F , I_{it} , ϑ_1 , ϑ_2 .

Pravé tlačítko S3 MENU

Funkční tlačítko pro ovládání hlídače HIG95-DELTA, jeho význam v jednotlivých menu je zobrazován na displeji. Při zobrazení hlavní obrazovky vyvolává menu nastavení parametrů.

V menu nastavení parametrů dlouhý stisk tohoto tlačítka ukončuje zadávání s uložením nové hodnoty, krátký stisk tohoto tlačítka ukončuje menu bez uložení hodnoty parametru.

Svorky L1, L2

Připojení kontrolované IT sítě, současně napájecí napětí hlídače. Možný rozsah napětí je 85 ÷ 264 V~, 50 / 60 Hz.

Svorky FE a KE

Vstupní svorky pro funkční připojení k můstku PE pro vyhodnocení izolačního stavu kontrolované sítě. Obě svorky musí být připojeny samostatným vodičem, viz doporučené připojení hlídače.

Svorky T1, TC, T2

Jsou vstupní svorky pro připojení snímačů teploty oddělovacího transformátoru. Snímače teploty typu PT100 nebo PTC termistor nebo teplotní rozpínací kontakt jsou připojeny mezi svorky *T1-TC* a svorky *T2-TC*. Použitý typ snímače teploty musí být také nastaven v menu hlídače *Set* ϑ_{sensor} . V případě použití dvou snímačů teploty musí být oba snímače stejného typu. Minimální doporučený průřez vodiče pro připojení snímačů je 1,5 mm².

Svorky TEST1 a TEST2

Jsou svorky pro připojení tlačítka pro dálkový test hlídače. Spínací tlačítko pro dálkový test se připojuje mezi svorky TEST1 a TEST2. Viz doporučené připojení hlídače.

Svorky CT1, CT2

Vstupní svorky pro snímání proudové zátěže oddělovacího transformátoru sítě. Do těchto svorek se připojuje sekundární vinutí proudového transformátoru. Maximální vstupní proud těchto svorek je 6 A. Hlídač vždy používá měřicí transformátor s výstupem 5 A.



Svorky signalizačních relé RFA, TOF

Dva bezpotenciálové spínací kontakty se společným přívodem *COM* pro signalizaci stavu kontrolované sítě. Zatížitelnost kontaktů je 24 V \sim /1 A, nebo 30 V=/1 A. Relé *TOF* i *RFA* jsou nastavována při vzniku chyby do polohy sepnuto nebo rozepnuto podle nastavení v servisním menu *Set RFA/TOF*. Relé jsou nastavována, pokud je hlídač připojen na napájení a je funkční (světelná signalizace *ON* lehce problikává). Relé *RFA* je nastaveno při vzniku chyby izolačního stavu, relé *TOF* je nastaveno při proudovém nebo tepelném přetížení oddělovacího transformátoru IT sítě.

Svorky E1, E2, E3

Svorky pro připojení dalšího příslušenství hlídače HIG95-DELTA. Typicky se k těmto svorkám připojuje systém lokalizace místa poruchy HIG-IFL DELTA. Více o zapojení svorek je popsáno v samostatné kapitole Zapojení hlídače HIG95 DELTA a zařízení pro lokalizaci místa poruchy HIG-IFL DELTA (strana 22).

Svorky A, B, SH

Svorky jsou určeny pro připojení komunikační linky *RS485 ISOLGUARD*. Tato linka je galvanicky oddělena. Jednotlivé hlídače se propojují kroucenou dvojlinkou mezi vodiči "*A*" a "*B*". Svorka *SH* je určena pro propojení signálových zemí pomocí propojovacího kabelu, viz doporučené zapojení hlídače na str. 9. Popis komunikační linky je uveden na str. 32.

Svorka s označením NC

Svorka bez dalšího připojení (Not Connected) a v aplikacích se nesmí zapojovat.

4 Instalace přístroje HIG95-DELTA



Provoz, instalaci a údržbu tohoto zařízení může provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle montážních a bezpečnostních předpisů. Pokud se zařízení použije způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.

Zařízení HIG95-DELTA je určeno pro montáž na lištu DIN 35 mm podle ČSN EN 60715 ed.2. Pracovní poloha libovolná.

5 Rozměry výrobku HIG95-DELTA



Obrázek 2: Rozměry výrobku (mm)



6 Doporučené připojení hlídače HIG95-DELTA k monitorované IT soustavě

Provoz, instalaci a údržbu tohoto zařízení může provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle montážních a bezpečnostních předpisů. Pokud se zařízení použije způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.



6.1 Zapojení s modulem dálkové signalizace MDS-D

Příklad zapojení IT sítě 2PE~50 Hz, 230 V/IT s hlídačem izolačního stavu HIG95-DELTA s dálkovou signalizací moduly MDS-D a MDS-DELTA.



Obrázek 3: HIG95-DELTA s modulem MDS-D a MDS-DELTA

- 1. Typ měřicího transformátoru proudu zvolte podle tabulky "Rozsah hodnot I_{crit} pro měřicí transformátory proudu" str. 34 a použitého oddělovacího transformátoru.
- 2. Doporučený průřez vodiče pro připojení měřicího transformátoru proudu a jeho délka je uvedena v tabulce "Doporučované maximální délky vodičů pro připojení MTP" str. 34.
- 3. K hlídači lze připojit více modulů MDS-DELTA.
- 4. Svorky FE a KE nutno připojit samostatnými vodiči k PE můstku.
- 5. NC (Not Connected) tato svorka se nezapojuje.
- 6. Doporučené typy a hodnoty kabelu pro sběrnici RS485 ISOLGUARD jsou uvedeny v popisu modulu MDS-D.
- 7. Při použití stíněného kabelu pro sběrnici RS485 ISOLGUARD musí být stínění sběrnice v celé délce propojeno a jednom bodě uzemněno.
- 8. Dodržet liniové zapojení sběrnice RS485 ISOLGUARD, nelze vytvářet odbočky.
- 9. Po celé délce sběrnice instalujte pouze jeden typ kabelu.



6.2 Zapojení s modulem dálkové signalizace MDS-DELTA

Příklad zapojení IT sítě 2PE~50 Hz, 230 V/IT s hlídačem izolačního stavu HIG95-DELTA a dálkovou signalizací s použitím modulu MDS-DELTA.



Obrázek 4: HIG95-DELTA s modulem MDS-DELTA

- 1. Typ měřicího transformátoru proudu zvolte podle tabulky "Rozsah hodnot I_{crit} pro měřicí transformátory proudu" str. 34 a použitého oddělovacího transformátoru.
- 2. Doporučený průřez vodiče pro připojení měřicího transformátoru proudu a jeho délka je uvedena v tabulce "Doporučované maximální délky vodičů pro připojení MTP" str. 34.

- K hlídači lze připojit více modulů MDS-DELTA.
 Svorky FE a KE nutno připojit samostatnými vodiči k PE můstku.
- Svorky F L a KE muno pripojn samostatnymi vouci K F L
 NC (Not Connected) tato svorka se nezapojuje.
- 5. NC (Not Connected) tato svorka se nezapojuje.
- 6. Doporučené typy a hodnoty kabelu pro sběrnici RS485 jsou uvedeny v popisu modulu MDS-DELTA.
- Při použití stíněného kabelu pro sběrnici RS485 musí být stínění sběrnice v celé délce propojeno a jednom bodě uzemněno.
- 8. Dodržet liniové zapojení sběrnice RS485, nelze vytvářet odbočky.
- 9. Po celé délce sběrnice instalujte pouze jeden typ kabelu.



6.3 Zapojení se signalizací stavu kontaktem

Příklad zapojení IT sítě 2PE~50 Hz, 230 V/IT s hlídačem izolačního stavu HIG95-DELTA se signalizací stavu kontaktem a tlačítkem dálkového testu.



Obrázek 5: HIG95-DELTA signalizace stavu kontakty

- Typ měřicího transformátoru proudu zvolte podle tabulky "Rozsah hodnot I_{crit} pro měřicí transformátory proudu" str. 34 a použitého oddělovacího transformátoru.
- Doporučený průřez vodiče pro připojení měřicího transformátoru proudu a jeho délka je uvedena v tabulce "Doporučované maximální délky vodičů pro připojení MTP" str. 34.
- 3. Svorky FE a KE nutno připojit samostatnými vodiči k PE můstku.
- 4. NC (Not Connected) tato svorka se nezapojuje.





6.4 Zapojení s řídicí jednotkou typu PLC

Příklad zapojení IT sítě 2PE~50 Hz, 230 V/IT s hlídačem izolačního stavu HIG95-DELTA a s připojením k řídicí jednotce



Obrázek 6: HIG95-DELTA propojení s řídicí jednotkou

- 1. Typ měřicího transformátoru proudu zvolte podle tabulky "Rozsah hodnot I_{crit} pro měřicí transformátory proudu" str. 34 a použitého oddělovacího transformátoru.
- 2. Doporučený průřez vodiče pro připojení měřicího transformátoru proudu a jeho délka je uvedena v tabulce "Doporučované maximální délky vodičů pro připojení MTP" str. 34.
- 3. Svorky FE a KE nutno připojit samostatnými vodiči k PE můstku.
- 4. NC (Not Connected) tato svorka se nezapojuje.





6.5 Zapojení s modulem dálkové signalizace MDS-D a MDS-DELTA

Příklad zapojení IT sítě 2PE~50 Hz, 230 V/IT s hlídačem izolačního stavu HIG95-DELTA a dálkovou signalizací s použitím modulů MDS-D a MDS-DELTA a oddělovacím transformátorem s jedním teplotním čidlem.



Obrázek 7: HIG95-DELTA s modulem MDS-D a MDS-DELTA a transformátorem s jedním teplotním čidlem

- Typ měřicího transformátoru proudu zvolte podle tabulky "Rozsah hodnot I_{crit} pro měřicí transformátory proudu" str. 34 a použitého oddělovacího transformátoru.
- 2. Doporučený průřez vodiče pro připojení měřicího transformátoru proudu a jeho délka je uvedena v tabulce "Doporučované maximální délky vodičů pro připojení MTP" str. 34.
- 3. K hlídači lze připojit více modulů MDS-DELTA.
- 4. Svorky FE a KE nutno připojit samostatnými vodiči k PE můstku.
- 5. NC (Not Connected) tato svorka se nezapojuje.
- 6. Doporučené typy a hodnoty kabelu pro sběrnici RS485 jsou uvedeny v popisu modulu MDS-DELTA.
- 7. Při použití stíněného kabelu pro sběrnici RS485 musí být stínění sběrnice v celé délce propojeno a jednom bodě uzemněno.
- 8. Dodržet liniové zapojení sběrnice RS485, nelze vytvářet odbočky.
- 9. Po celé délce sběrnice instalujte pouze jeden typ kabelu.





7 Zobrazované informace



- Význam tlačítek v jednotlivých menu je zobrazován na displeji.
- Stisk tlačítka MENU vyvolá uživatelské menu pro nastavení vybraných parametrů.
- Stisk tlačítka SEL vyvolá přechod do inverzně zobrazeného menu.
- Krátký stisk tlačítka ESC/SET ukončuje menu bez uložení nové hodnoty parametru.
- Dlouhý stisk tlačítka ESC/SET ukládá novou hodnotu parametru a ukončuje menu.
- Menu zadání nové hodnoty je automaticky ukončeno, pokud není po dobu 30 sekund stisknuto žádné tlačítko.
- Zobrazení na displeji je úplně zrušeno, pokud není v průběhu 5 minut stisknuto žádné tlačítko.
- Hlídač je funkční i bez zobrazení na displeji.
- Zobrazení na displeji je obnoveno po stisku libovolného tlačítka pod displejem.
- Při vyvolání testu hlídače externím tlačítkem se také obnoví zobrazení na displeji.
- Odemknutí ovládacích tlačítek hlídače se provádí současným držením prostředního a pravého tlačítka po dobu 5 sekund.





7.1 Informace na displeji hlídače

Úvodní text

je krátce zobrazen po zapnutí modulu. Vypisuje se označení hlídače a verze programu. Po zahájení měření je automaticky zobrazena měřená hodnota všech měřených údajů.



Zobrazení měřených hodnot

jsou zobrazovány všechny hodnoty měřené hlídačem podle jeho nastavení. Význam zobrazení hodnot $R_F / IFLS / I_{it} / \vartheta_1 / \vartheta_2$ je uveden dále. Na obrázku Obrázek 8: Zobrazované informace je uvedeno zobrazení všech možných kontrolovaných údajů, včetně stavu lokalizace. Podle konkrétního nastavení hlídače nemusí být některý údaj zobrazován.

Měřená hodnota izolačního odporu R_F je zobrazována v rozsahu měřených hodnot v jednotkách kΩ nebo MΩ. Při vzniku chyby izolačního stavu hodnota R_F bliká. Při chybě propojení svorek *FE* a *KE* k můstku PE je zobrazován blikající text "*PE*". Také hodnota odebíraného proudu je zobrazována v rozsahu použitého měřícího transformátoru proudu, viz *Tabulka* 9. Při překročení mezní hodnoty údaj *I*_{IT} bliká.

V menu přístroje, položka Set *3* sensor, lze vybrat typ a počet snímačů teploty oddělovacího transformátoru. Jako snímače lze použít odporové čidlo teploty PT100 nebo PTC termistor nebo teplotní rozpínací kontakt. Oba snímače musí být stejného typu.

Zobrazování tepelné zátěže oddělovacího transformátoru je závislé na použitém typu snímače. Při použití snímače PT100 je zobrazována hodnota teploty v rozsahu 5 až 220 °C, která při překročení kritické hodnoty teploty bliká. Při vyhodnocení chyby připojení snímače je zobrazován text "*SE!*"

Při použití PTC termistoru nebo teplotního rozpínacího kontaktu je zobrazován text "*OK*" ve stavu bez přetížení. Je-li vyhodnoceno přetížení, je zobrazován text "*FA!*"

Zobrazení R_F – Měřená hodnota izolačního odporu

je zobrazována v rozsahu uvedeném v tabulce technických údajů v jednotkách k Ω nebo M Ω . Stiskem tlačítka *TEST* je vyvolán test hlídače, stiskem tlačítka *MENU* je vyvoláno uživatelské menu nastavení parametrů. Střední tlačítko změní zobrazení R_F na zobrazení hodnoty dalšího údaje.

Izolační stav je zde zobrazován textem *OK* nebo *FAULT*. Je-li kontrolovaná síť bez chyby izolačního stavu, je vypisován text *OK*. Je-li vyhodnocena chyba, je vypisován blikající text *FAULT*.

Při nastavení nenulové hodnoty doby R_{tON} , tj. doby do signalizace chyby odporu, je při poklesu R_F pod hodnotu R_{an} zahájeno odměřování doby R_{tON} . Čas do signalizace chyby je zobrazován na displeji blikajícím textem RtON: *xx*. Teprve po uplynutí doby R_{tON} je vyhodnocena chyba. Doba R_{tON} se nastavuje v servisním menu.

Blikající text *FE/KE* signalizuje chybu připojení svorky *FE* nebo *KE* k můstku *PE*. Současně je signalizována chyba izolačního stavu. Hodnota izolačního odporu není zobrazována.



Obrázek 9: Souhrnné zobrazení měřených hodnot



Obrázek 10: Zobrazení hodnoty izolačního odporu



Zobrazení stavu IFLS – vyhodnocení lokalizace místa poruchy izolace v jednotlivých okruzích

Je zobrazován stav zařízení k lokalizování místa poruchy (IFLS). Pokud je kontrolovaná síť bez chyby izolačního stavu, je stav připojení zobrazován textem "*IFLS OK"*.

Po vyhodnocení chyby je zahájena lokalizace okruhu s výskytem chyby izolačního stavu a je zobrazován text "*IFLS WORKING*" a blikající text "*RUN*".

Po dokončení lokalizace je zobrazována informace o čísle modulu *IFL* a čísle vstupu *IN* s nalezenou chybou izolačního stavu. Pro první modul *IFLS* a vstup *IN1* tedy vypisován text *IFL.01-1*. Je také zobrazován text označení okruhu zadaný uživatelem. Na obrázku vpravo například text IN1.1.

Pokud je nalezena chyba izolačního stavu na více okruzích, je možné levým tlačítkem zobrazit postupně čísla a označení všech okruhů.

Při ztrátě komunikace se zařízením k lokalizaci místa poruchy (IFLS) je zobrazován text "NO IFLS FOUND"



Obrázek 11: Zobrazení stavu IFLS

Zobrazení l_{it} – Změřená hodnota proudového zatížení transformátoru

Na displeji je zobrazována výsledná hodnota odebíraného proudu **I**_{it}. Při měření se uvažuje převodní poměr proudového měřicího transformátoru nastavený v menu hlídače. Zobrazuje se tedy skutečná hodnota odebíraného proudu.

Stiskem tlačítka *TEST* je vyvolán test hlídače. Stiskem tlačítka *MENU* je vyvoláno uživatelské menu. Střední tlačítko změní zobrazení *I_{it}* na zobrazení hodnoty dalšího údaje.



Obrázek 12: Zobrazení odebíraného proudu

Stav proudového zatížení transformátoru je zde zobrazován textem *OK* nebo *FAULT*. Není-li vyhodnoceno proudové přetížení, je vypisován text *OK*. Je-li vyhodnoceno proudové přetížení, je vypisován blikající text *FAULT*.

Při nastavení nenulové hodnoty doby I_{tON} , doby do signalizace chyby proudu, je při zvýšení I_{it} nad hodnotu I_{crit} zahájeno odměřování doby I_{tON} . Čas do signalizace chyby je zobrazován na displeji. Teprve po uplynutí doby I_{tON} je vyhodnocena chyba. Doba I_{tON} se nastavuje v servisním menu.

Zobrazení ϑ₁ – Teplota transformátoru změřená snímačem T1

Na displeji je zobrazována aktuální hodnota teploty ϑ_1 oddělovacího transformátoru IT sítě. Zobrazovaný údaj je závislý na vybraném typu snímače teploty. Stiskem tlačítka *TEST* je vyvolán test hlídače. Stiskem tlačítka *MENU* je vyvoláno uživatelské menu. Střední tlačítko změní zobrazení teploty ϑ_1 na zobrazení hodnoty dalšího údaje.

V menu přístroje, položka Set 3 sensor, lze vybrat typ a počet snímačů teploty oddělovacího transformátoru. Jako snímače lze použít odporové čidlo teploty PT100 nebo PTC termistor nebo teplotní rozpínací kontakt. Lze použít jeden nebo dva snímače, ale oba snímače musí být stejného typu.

Při použití snímače PT100 je zobrazována aktuální měřená hodnota teploty v jednotkách stupňů Celsia, a to v rozsahu definovaném v tabulce technických údajů.

Při nastavení nenulové hodnoty doby ϑ_{tON} doby do signalizace chyby teploty, je při zvýšení ϑ_1 nad hodnotu ϑ_{crit} zahájeno odměřování doby ϑ_{tON} . Čas do signalizace chyby je zobrazován na displeji. Teprve po uplynutí doby ϑ_{tON} je vyhodnocena chyba. Doba ϑ_{tON} se nastavuje v servisním menu. Při překročení kritické hodnoty teploty je vypisován blikající text "*FAULT*". Při vyhodnocení chyby připojení snímače je zobrazován blikající text "*SENS.ERR!*"



Obrázek 13: Zobrazování teploty transformátoru – snímač PT100





Při použití PTC termistoru nebo teplotního rozpínacího kontaktu je zobrazován text "OK" ve stavu bez přetížení. Je-li vyhodnoceno přetížení, je zobrazován text ">MAX"

Obrázek 14: Zobrazování teploty transformátoru – snímač PTC, kontakt

Zobrazení 32 – Teplota transformátoru změřená snímačem T2

Zobrazení teploty ϑ_2 , změřené snímačem T2, je podobné se zobrazením teploty ϑ_1 . Střední tlačítko změní zobrazení ϑ_2 na zobrazení všech měřených hodnot.

Menu informací

Zobrazuje verzi ovládacího programu hlídače HIG95-DELTA, výrobní číslo a hlavní nastavené parametry provozu hlídače. Menu se ukončuje tlačítkem *ESC*. Řádek s textem *HIG:* zobrazuje teplotu uvnitř hlídače.

Test hlídače

Test hlídače a testy vyhodnocení chyby izolačního stavu, proudového a tepelného přetížení transformátoru se provádí stiskem tlačítka *TEST* na hlídači. Tímto tlačítkem je proveden test hlídače a dojde k vyvolání chyby izolačního stavu a chyby přetížení transformátoru.

Hlídač lze také testovat dálkově pomocí externího tlačítka dálkového testu, pomocí modulů dálkové signalizace MDS-D a MDS-DELTA nebo pomocí komunikační linky RS485 ISOLGUARD a příslušného povelu.

Testování hlídače se provádí minimálně po dobu deseti sekund nebo po dobu držení tlačítka. Průběh testu je zobrazován na displeji. Na světelné signalizaci a pomocí relé *RFA* a *TOF* je signalizována chyba. Při testu nejsou na displeji zobrazovány měřené hodnoty. Po provedení testu je na displeji zobrazen výsledek testování. Test hlídače nemá vliv na izolační odpor měřené sítě.



Obrázek 15: Zobrazování při testu hlídače



7.2 Uživatelské menu nastavení parametrů



Obrázek 16: Uživatelské menu nastavení parametrů

Pomocí tlačítek, s významem šipka nahoru a dolů, lze vybrat menu pro nastavení:

- menu zobrazení hlavních parametrů hlídače Info
- hodnoty hlídaného kritického odporu, menu Set Ran
- hodnoty hlídané kritické proudové zátěže, menu Set Icrit
- hodnoty hlídané kritické tepelné zátěže, menu Set 3crit. Menu je zobrazeno, pouze pokud je zvolen senzor typu PT100.
- převodního poměru snímacího transformátoru proudové zátěže, menu Set CT type
- typu senzoru tepelné zátěže, menu Set 9sensor
- požadavku připojení zařízení k lokalizaci místa poruchy modulu lokalizace chyby izolačního stavu IFLS Enabled
- nastavení adresy zařízení pro komunikaci na lince RS485, menu Set 485ADDR
- připojení zakončovacího odporu linky RS485, viz kapitola na str. 32, menu Set 485Rte
- přechodu do servisního (pokročilého) menu parametrů Service menu
- provedení zamknutí ovládacích tlačítek hlídače Lock Up

Všechna menu se vyvolávají tlačítkem SEL, ukončují volbou menu ESC.



Menu nastavení Ran

Nová hodnota kritického izolačního odporu se nastavuje v k Ω , stiskem nebo držením tlačítek + nebo –. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 50 k Ω až 500 k Ω . Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty **R**_{an}.

Menu nastavení Icrit

Nová hodnota kritické hodnoty proudové zátěže oddělovacího transformátoru se nastavuje v jednotkách Ampér, stiskem nebo držením tlačítek + nebo –. Hodnotu lze nastavit v rozsahu popsaném v tabulce nastavení rozsahu hodnot *Icrit* pro měřicí transformátory proudu. Mezní hodnoty *Icrit* jsou určeny převodním poměrem zvoleného měřicího transformátoru proudu. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka *ESC/SET*, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty *Icrit*.

Menu nastavení &crit

Nastavování parametru **3***crit* lze provést pouze v případě, že je zvolen snímač teploty PT100. Nová hodnota kritické hodnoty tepelné zátěže oddělovacího transformátoru se nastavuje ve stupních Celsia, stiskem nebo držením tlačítek + nebo –. Hodnotu lze nastavit v rozsahu popsaném v tabulce technických údajů. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty **3***crit*.

V případě použití PTC termistoru nebo teplotního rozpínacího kontaktu je hodnota ϑ_{crit} určena použitým snímačem a položka pro nastavení ϑ_{crit} se v menu nezobrazuje. Rozhodovací úroveň je v tomto případě pevně nastavena na hodnotu odporu 1,6 k Ω (svorky T1-TC a T2-TC). Při vyšší hodnotě než 1,6 k Ω dojde k vyhodnocení chyby tepelného zatížení.

Menu nastavení Set CT type

Mění nastavení hodnoty převodního poměru měřicího transformátoru proudu. Nastavený převodní poměr musí být shodný s převodním poměrem instalovaného měřicího transformátoru proudu. Přímo lze zvolit převodní poměr 25/5A, 30/5A, 50/5A, a 100/5A. Pro nastavení jiné hodnoty převodního poměru je připraveno menu X/5A, které umožňuje nastavit libovolný převodní poměr v rozsahu 5/5A až 100/5A. Volbou hodnoty *OFF* je měření proudové zátěže zrušeno a **hlídač neprovádí ani nesignalizuje proudové přetížení oddělovacího transformátoru**. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty.

Menu nastavení Set & sensor

Volí typ snímače tepelné zátěže oddělovacího transformátoru pro oba vstupy. Vstupními svorkami pro snímače teploty jsou svorky T1-TC a T2-TC. Lze vybrat typ a počet, jeden až dva, snímače teploty oddělovacího transformátoru. Jako snímače lze zvolit odporové čidlo teploty PT100 (při požadovaném měření teploty ve stupních Celsia) nebo snímač PTC termistor (signalizace typu ON/OFF) nebo teplotní rozpínací kontakt (signalizace typu ON/OFF). Vybraný typ snímače se musí shodovat se snímači zabudovanými v oddělovacím transformátoru. Oba dva připojené snímače musí být stejného typu. Volbou hodnoty *OFF* je měření tepelné zátěže zrušeno a **hlídač neprovádí ani nesignalizuje tepelné přetížení oddělovacího transformátoru**. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka *ESC/SET*, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty.

Menu povolení funkce systému lokalizace místa poruchy IFLS Enabled

V tomto menu se povoluje či zakazuje funkce lokalizace místa poruchy. Pokud je v menu nastaveno *IFLS Enabled* na **YES**, je systém IFLS (insulation fault location system) povolen a v případě detekce poruchy izolačního stavu (a přítomnosti modulu HIG-IFL DELTA, viz strana 22) dochází k zahájení lokalizování místa poruchy. Pokud je *IFLS Enabled* nastaveno na *NO*, je funkce systému IFLS deaktivována. Pokud je systém IFLS povolen, může být reakce na zánik poruchy izolace prodloužena. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka *ESC/SET*, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty.

Menu nastavení adresy hlídače Set 485ADDR

Nastavuje adresu jednotky na komunikační lince RS485. Blíže o komunikaci pomocí RS485 ISOLGUARD v kapitole na str. 32. Adresa se nastavuje stiskem nebo držením tlačítek + nebo –. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty.

Menu nastavení zakončovacího odporu Set 485Rte

Menu nastavení zakončovacího odporu komunikační linky RS485 ISOLGUARD. Nastavuje se na hodnotu YES (odpor připnut) nebo *NO* (odpor odepnut) pomocí tlačítek YES a *NO*. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty.



7.3 Servisní menu nastavení parametrů

Servisní menu hlídače HIG95-DELTA umožňuje detailní nastavení hlídače a je určeno pro pracovníky seznámené s funkcí hlídače. Pro běžné aplikace je doporučené ponechat toto nastavení beze změny.



Obrázek 17: Servisní menu nastavení parametrů



Pokročilé nastavení – Service menu

Pomocí tlačítek, s významem šipka nahoru a dolů, lze vybrat menu pro nastavení:

- stavu relé při chybě, menu Set RFA/TOF
- hystereze izolačního odporu, menu Set Rhyst
- doby do signalizace chyby izolačního odporu, menu Set RtON
- hystereze proudové zátěže, menu Set Ihyst
- doby do signalizace chyby proudové zátěže, menu Set ItON
- hystereze tepelné zátěže, menu Set *hyst*, zobrazeno pouze pokud je zvolen senzor typu PT100
- doby do signalizace chyby tepelné zátěže, menu Set StON
- frekvence kontrolované IT sítě, menu Set IT freq.
- továrních hodnot parametrů hlídače, menu Factory Reset

Všechna menu se vyvolávají tlačítkem SEL, ukončují volbou menu ESC.

Menu nastavení RFA/TOF

V menu lze nastavit stav relé RFA a relé TOF při vyhodnocení chyby.

Kontakty obou relé budou při chybě *sepnuty* při nastavení: nebo budou při chybě *rozepnuty*, při nastavení:

FAULT when: Out closed FAULT when: Out opened

Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka **ESC/SET**, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny nastavení.

Menu nastavení R_{hyst}

Nová hodnota hystereze kritického izolačního odporu se nastavuje v % stiskem nebo držením tlačítek + nebo –. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 0 až 100 % *R*_{an}. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka *ESC/SET*, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty *R*_{hyst}.

Menu nastavení doby RtON

V tomto menu se nastavuje doba do signalizace chyby izolačního stavu *Rton*. Dobu lze nastavit v rozsahu 0 až 60 sekund. Všechny doby se nastavují v sekundách stiskem nebo držením tlačítek + nebo –. Nové hodnoty se ukládají dlouhým držením tlačítka ESC/SET, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změn.

Menu nastavení Ihyst

Nová hodnota hystereze kritické hodnoty proudového zatížení se nastavuje v % stiskem nebo držením tlačítek + nebo –. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 0 až 20 % *I_{crit}*. Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka *ESC/SET*, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty *I_{hyst}*.

Menu nastavení doby ItON

V tomto menu se nastavuje doba do signalizace proudového přetížení transformátoru *Iton*. Dobu lze nastavit v rozsahu 0 až 60 sekund.

Menu nastavení Shyst

Toto menu je zobrazováno pouze v případě, že je pro snímání tepelného zatížení vybrán snímač typu PT100. Pro ostatní typy snímačů se hystereze teploty nenastavuje a menu není zobrazováno.

Nová hodnota hystereze kritické hodnoty tepelného zatížení se nastavuje v % stiskem nebo držením tlačítek + nebo –. Hodnotu lze nastavit v rozsahu 0 až 20 % ϑ_{crit} . Nová hodnota se ukládá dlouhým držením tlačítka *ESC/SET*, krátkým stiskem tohoto tlačítka se nastavování ukončí beze změny hodnoty ϑ_{hyst} .

Menu nastavení doby &tON

V tomto menu se nastavuje doba do signalizace tepelného přetížení transformátoru *Otorn*. Dobu lze nastavit v rozsahu 0 až 60 sekund.

Menu nastavení frekvence kontrolované IT sítě

V tomto menu se nastavuje hodnota nominální frekvence kontrolované IT sítě. Parametr lze nastavit na hodnoty 50 Hz nebo 60 Hz. Parametr je využíván pouze v aplikacích, kde se používá frekvence sítě 60 Hz.

Menu továrního nastavení Factory reset

Toto menu umožňuje nastavit parametry hlídače na výchozí – tovární hodnoty. Řídicí parametry hlídače budou nastaveny na hodnoty podle tabulky na str. 28 *"Tabulka 5: Výrobní hodnoty řídicích parametrů hlídače.* Servisní parametry hlídače budou nastaveny na hodnoty podle tabulky na str. 28, *"Tabulka 6: Výrobní hodnoty servisních parametrů hlídače"*.



8 Systém pro lokalizaci místa poruchy izolace

Pro hlídač HIG95-DELTA (IMD) je zařízením pro lokalizaci místa poruchy (IFL) modul HIG-IFL DELTA firmy HAKEL. Obě zařízení spolu tvoří systém pro lokalizaci místa poruchy (IFLS). Hlídač HIG95-DELTA obsahuje také lokalizující proudový injektor (LCI). Lokalizující proudové senzory (LCS) jsou součástí modulu HIG-IFL DELTA.

Modul lokalizace je dostupný podle katalogového čísla a označení uvedeného v následující tabulce. Popis modulu je uveden také v samostatné dokumentaci. Označení dokumentace je *"HIG-IFL DELTA Návod k obsluze.",* číslo dokumentace je *"DOK-70959".*

Modul k lokalizování místa poruchy izolace HIG-IFL DELTA

| Označení | Počet lokalizačních okruhů | Měřicí transformátory | Připojitelné k hlídači izolačního stavu | Napájecí napětí | Montáž | Šíře |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------|-----------------|------|
| HIG-IFL DELTA | <u>_</u> | linte energénie | HAKEL ISOLGUARD | | | 12 M |
| kat. číslo: 70 959 | 6 kat. číslo: 70 959 | | Integrovány HIG95-DELTA | | na listu DIN 35 | |

Tabulka 4: Označení modulu lokalizace místa poruchy

HIG-IFL DELTA je vybaven šesticí snímacích transformátorů, které jsou součástí výrobku, a umožňuje tak lokalizovat místo poruchy až na šesti okruzích IT sítě. Je určen pro měření IT sítí typu AC, převážně však pro jednofázové AC soustavy, navržené dle normy ČSN 33 2000-7-710 (Zdravotnické Izolované Sítě – ZIS).

Modul je napájen malým napětím 24 V DC a připojuje se pomocí sběrnice *HAKEL IFLS* k hlídači izolačního stavu HAKEL HIG95-DELTA. K jednomu hlídači lze připojit až 10 modulů HIG-IFL DELTA a lze tak monitorovat až 60 okruhů. Signalizace stavu hlídaných okruhů je prováděna pomocí LED diod na modulu, textově na displeji hlídače izolačního stavu HIG95-DELTA a nadřízeného dohledového systému – modulu dálkové signalizace MDS-D. Na modulech MDS-DELTA se stav lokalizace poruchy nezobrazuje.



Obrázek 18: Modul lokalizace místa poruchy HIG-IFL DELTA

8.1 Zapojení hlídače HIG95 DELTA a zařízení pro lokalizaci místa poruchy HIG-IFL DELTA

K hlídači se modul lokalizace připojuje sběrnicí *HAKEL IFLS* na svorky "*E1 E2 E3*" podle doporučeného zapojení, viz. kap. 9. Napájení modulu se připojuje na svorky s označením "+*24V*" a "*GND*". Jmenovité napájecí napětí je 24 V DC. Obě sady svorek jsou na modulu zdvojeny pro možnost propojení sběrnice a napájení na další moduly.





8.2 Ovládací prvky a připojovací svorky modulu HIG-IFL DELTA

Modul lokalizace místa poruchy HIG-IFL DELTA je umístěn v krabičce pro montáž na lištu DIN 35 mm šířky 12M (210 mm).

Na modulu je šest žlutých signálek stavu lokalizace, zelená signálka napájení, přepínače nastavení adresy a zakončení sběrnice *HAKEL IFLS*. Dále je na modulu konektor pro připojení napájení a pro propojení sběrnice.



Obrázek 19: Přípojná místa a signálky modulu HIG-IFL DELTA

8.3 Světelné signalizace na modulu lokalizace HIG-IFL DELTA

Zelená světelná signalizace ON

Svítí po připojení napájecího napětí. Po zahájení funkce modulu lehce problikává. Rychlé blikání signalizuje poruchu modulu lokalizace.

Žluté světelné signalizace IN1 až IN6

určují stav lokalizace poruchy každého ze šesti sledovaných okruhů takto:

- všechny žluté signálky IN1 až IN6 jsou zhasnuté není vyhodnocena chyba izolačního stavu a lokalizace místa poruchy neprobíhá
- všechny žluté signálky současně blikají komunikace mezi hlídačem izolačního stavu a modulem lokalizace neprobíhá
- žlutá signálka IN1 až IN6 bliká je vyhodnocena chyba izolačního stavu a na daném okruhu probíhá lokalizace poruchy
- žlutá signálka *IN1* až *IN6* trvale svítí na daném okruhu byla vyhodnocena chyba izolačního stavu

8.4 Přípojná místa modulu lokalizace HIG-IFL DELTA

Svorky GND, +24V

Připojení napájecího napětí modulu lokalizace. Jmenovité napájecí napětí modulu je 24 V DC. Povolený rozsah napětí na svorkách je 18 až 36 V DC. Napájecí svorky jsou zdvojeny.

Doporučovaným typem kabelu propojení sběrnice jsou kabely typu UTP. Na celé délce sběrnice je nutné dodržet použití pouze jednoho typu kabelu. Tím je zaručena jednotná impedance vodiče a při správném zakončení sběrnice nedochází k odrazům. Pro propojení sběrnice v zarušeném prostředí, nebo jako ochrana před elektromagnetickým vyzařováním, je možné použít kabely typu J-Y(ST)Y, které kromě kroucených vodičů obsahují navíc stínění. Toto stínění je nutné v jednom bodě uzemnit. Propojení stanic na sběrnici musí být liniové, jednotlivé stanice jsou propojeny za sebou bez odboček. V pozici MASTER je na sběrnici *HAKEL IFLS* vždy hlídač HIG95-DELTA

Svorky E1 E2 E3

Jsou určeny pro propojení sběrnice *HAKEL IFLS* mezi hlídačem izolačního stavu HIG95-DELTA, svorkami *E1, E2, E3* a modulem lokalizace HIG-IFL DELTA. Svorky jsou zdvojeny pro možnost propojení s dalším lokalizačním modulem.



Snímače IN1 až IN6

Jednotlivé napájecí okruhy sítě ZIS se připojují protažením obou napájecích vodičů otvorem snímače *IN1* až *IN6*. Vodiče *PE* se snímačem provlékat nesmí. Izolační stav každého vstupu *IN1* až *IN6* je zobrazován signálkou *IN1* až *IN6*. Krátké bliknutí signalizuje provádění kontroly konkrétního vstupu. Trvalé svícení signalizuje chybu izolačního stavu na té části IT sítě, která je napájena z přívodů zapojených přes snímač *INx*.

Konektor USB

Slouží pro propojení modulu lokalizace s PC počítačem. Výrobcem je poskytován uživatelský program *"HIG-IFL DELTA Set-Up"* (Windows 10, .NET Framework 4.5.2. a vyšší), který umožňuje nastavení uživatelských parametrů modulu lokalizace. Popis programu je uveden v samostatné dokumentaci *"Program pro nastavení lokalizace místa poruchy ISOLGUARD HIG-IFL DELTA Set-Up"*. Na modulu lokalizace je použit konektor typu *"micro USB B"*.

8.5 Nastavovací prvky modulu lokalizace HIG-IFL DELTA

Přepínač SW.RTE

je přepínačem pro nastavení zakončení sběrnice *HAKEL IFLS* na straně modulu lokalizace. Přepínač připojuje v poloze *ON* zakončovací odpor 120 Ω na sběrnici. V poloze *OFF* je sběrnice bez zakončení.

Přepínač SW.485ADDR

Nastavuje adresu modulu lokalizace na sběrnici *HAKEL IFLS*. Adresa se nastavuje v rozsahu 0 až 9 natočením přepínače. Každý modul musí mít nastavenu rozdílnou adresu. Výrobce doporučuje nastavovat adresy od hodnoty 1 do počtu modulů.

Nastavená adresa určuje číslo modulu v menu stavu lokalizace (*IFLS STATUS*). Modul s adresou "1" je ve výpisu stavu označován textem *"IFL.01*", modul s adresou 2 textem" *"IFL.02*" atd. Modul s nastavenou adresou 0 je označován textem *"IFL.10*".

8.6 Instalace modulu lokalizace poruchy

Provoz, instalaci a údržbu tohoto zařízení může provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle montážních a bezpečnostních předpisů. Pokud se zařízení použije způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.

Zařízení HIG-IFL DELTA je určeno pro montáž na lištu DIN 35 mm podle ČSN EN 60715 ed.2. Pracovní poloha libovolná.



8.7 Rozměry výrobku HIG-IFL DELTA





Obrázek 20: Rozměry výrobku HIG-IFL DELTA (mm)



9 Doporučené zapojení hlídače s modulem lokalizace místa poruchy HIG-IFL DELTA

9.1 Příklad zapojení IT sítě s hlídačem izolačního stavu HIG95-DELTA s modulem lokalizace



- 1. Síť 2PE~50 Hz, 230 V/IT.
- 2. Typ měřicího transformátoru proudu zvolte podle tabulky "Rozsah hodnot I_{crit} pro měřicí transformátory proudu" str. 34 a použitého oddělovacího transformátoru.
- Doporučený průřez vodiče pro připojení měřicího transformátoru proudu a jeho délka je uvedena v tabulce "Doporučované maximální délky vodičů pro připojení MTP" str. 34.
- 4. K hlídači lze připojit více modulů MDS-D a MDS-DELTA.
- 5. Svorky FE a KE nutno připojit samostatnými vodiči k PE můstku.
- 6. NC (Not Connected) tato svorka se nezapojuje.
- 7. Doporučené typy a hodnoty kabelu pro sběrnici RS485 ISOLGUARD jsou uvedeny v popisu modulu MDS-D.
- 8. Při použití stíněného kabelu pro sběrnici RS485 ISOLGUARD musí být stínění sběrnice v celé délce propojeno a v jednom bodě uzemněno.
- 9. Dodržet liniové zapojení sběrnice RS485 ISOLGUARD, nelze vytvářet odbočky.
- 10. Po celé délce sběrnice instalujte pouze jeden typ kabelu.







9.2 Příklad zapojení IT sítě s hlídačem izolačního stavu HIG95-DELTA s více moduly lokalizace

Poznámky

- Svorky FE a KE nutno připojit samostatnými vodiči k PE můstku. 1.
- 2. Pro zapojení sběrnice HAKEL IFLS BUS použijte kabel J-Y(ST)Y dle prostředí a délky.
- 3. Dodržet liniové zapojení sběrnice, nelze vytvářet odbočky.
- 4. Po celé délce sběrnice instalujte pouze jeden typ kabelu.

Obrázek 22: Zapojení hlídače HIG95-DELTA s více moduly lokalizace



9.3 Menu lokalizace chyby izolačního stavu



V menu "Stav lokalizace" (IFLS Status) lze

- pomocí tlačítek, s významem šipka nahoru a dolů, prohlížet stav jednotlivých kontrolovaných okruhů
- stav každého kontrolovaného okruhu je zobrazován označením *IFL* s číslem modulu na sběrnici *HAKEL IFLS*, číslem vstupu na modulu a textem vyjadřujícím stav kontroly poruchy izolace.
 - Zobrazovaný text "IFL.01-1" značí okruh na modulu s nastavenou adresou 1, vstup IN1.
- když hlídač nesignalizuje chybu Ran, je zobrazován text "OFF"
- když hlídač signalizuje chybu R_{an}, je zobrazován text s významem:
 - o "?" okruh nebyl dosud změřen
 - o "OK" ... okruh byl změřen a není v chybě
 - o "FA!" okruh byl změřen a je v chybě
 - dlouhým stiskem lze vybrat jednotlivý okruh pro zobrazení uživatelského popisu (Input Title)
- v tomto menu lze také nastavit text uživatelského popisu
- volba znaku textu uživatelského popisu se provádí opakovaným stiskem tlačítka "+1"
- prostřední tlačítko posouvá pozici pro nastavení znaku o jeden znak vpravo
- znak na vybrané pozici bliká
- dlouhým stiskem se zadaný text uloží
- menu se ukončují krátkým stiskem tlačítka ESC.
- text uživatelského popisu lze jednoduše nastavit programem *"HIG-IFL DELTA Set-Up"* pomocí PC počítače a USB linky, viz kap.8.1.



10 Výrobní hodnoty parametrů HIG95-DELTA

Při výrobě jsou parametry hlídače nastaveny na hodnoty výchozí – tovární hodnoty uvedené v následující tabulkách. Jsou uvedeny parametry nastavované v hlavním menu, viz *Tabulka* 5 a nastavované v servisním menu, *Tabulka* 6. Na tyto hodnoty jsou nastaveny parametry hlídače také v případě provedení funkce *Factory reset*.

Parametry nastavované v hlavním menu:

| Parametr | Menu | Označení | Hodnota |
|--|-----------------------|--------------------------|----------|
| Kritický izolační odpor | Set Ran | R _{an} | 50 kΩ |
| Kritická hodnota proudového zatížení, Pozn. 2) | Set Icrit | I _{crit} | 30 A |
| Kritická hodnota tepelného zatížení, Pozn.1) | Set 3 crit | ϑ _{crit} | 100 °C |
| Převodní poměr transformátoru proudu | Set CT type | CT _{type} | 30/5 A |
| Typ teplotního snímače | Set ϑ sensor | $artheta_{	ext{sensor}}$ | 2x PT100 |
| Připojení lokalizace HIG95 IFL Delta | IFLS Enabled | IFLS Enabled | YES |
| Adresa modulu na lince RS485 | Set 485ADDR | 485 ADDR | 1 |
| Zakončovací odpor linky RS485 | Set 485Rte | 485 R _{te} | No |



Tabulka 5: Výrobní hodnoty řídicích parametrů hlídače

Parametry nastavované v servisním menu:

| Parametr | Menu | Označení | Hodnota |
|--|----------------------|--------------------|------------|
| Nastavení relé RFA / TOF | Set RFA/TOF | FAULT when | Out closed |
| Hystereze kritického izolačního odporu | Set Rhyst | R _{hyst} | 20 % |
| Doba do signalizace chyby odporu | Set RtON | R _{tON} | 0 sec |
| Hystereze proudového zatížení | Set Ihyst | I _{hyst} | 10 % |
| Doba do signalizace chyby proudu | Set ItON | I _{tON} | 2 sec |
| Hystereze tepelného zatížení, Pozn.1) | Set hyst | $artheta_{hyst}$ | 10 % |
| Doba do signalizace chyby teploty | Set 9tON | ϑ _{tON} | 0 sec |
| Frekvence kontrolované IT sítě | Set IT freq. | IT _{freq} | 50 Hz |

Tabulka 6: Výrobní hodnoty servisních parametrů hlídače

- 1. Parametr se nastavuje pouze pro snímač typu PT100, nastavení 1xPT100 nebo 2xPT100.
- 2. Parametr se nastavuje jen tehdy, je-li nastaven převodový poměr měřicího transformátoru proudu.





11 Vyhodnocení stavu kontrolované sítě

11.1 Vyhodnocení chyby izolačního stavu

Izolační stav kontrolované sítě je signalizován stavem signalizačního relé a signálkou *RFA* na hlídači. Přetížení oddělovacího transformátoru je signalizováno stavem signalizačního relé a signálkou *TOF*.

Stav kontaktu relé při chybě se nastavuje v servisním menu Set RFA/TOF.

- Při nastavení parametru na hodnotu FAULT when: Out closed jsou kontakty relé RFA a TOF při chybě sepnuty.
- Při nastavení parametru na hodnotu FAULT when: Out opened jsou kontakty relé RFA a TOF při chybě rozepnuty.

Vyhodnocení chyby izolačního stavu s vlivem nastavených hodnot parametrů *Rton* a *Rhyst* ukazuje následující obrázek.



Obrázek 24: Vyhodnocení chyby izolačního stavu

Je zobrazen příklad s nastavenou nenulovou hodnotou doby R_{ton} a hystereze R_{hyst} . Při poklesu hodnoty izolačního odporu kontrolované sítě pod nastavenou hodnotu R_{an} je zahájeno odpočítávání doby R_{ton} . Čas zbývající do uplynutí této doby je zobrazován na displeji. Po uplynutí doby R_{ton} dojde k vyhodnocení chyby izolačního stavu. Je aktivována optická a zvuková signalizace připojeného modulu dálkové signalizace MDS. K ukončení chyby dojde až po zvýšení izolačního odporu nad hodnotu $R_{an} + R_{hyst}$.

Průběh vyhodnocení chyby pro příklad nastavení hlídače s nulovou hodnotou R_{tON} je uveden na následujícím levém obrázku. Příklad pro nastavení hlídače s nulovou hodnotou hystereze R_{hyst} je v pravém obrázku.



Obrázek 25: Vyhodnocení chyby izolačního stavu s nulovou hodnotou R_{tON} nebo hystereze



11.2 Vyhodnocení chyby proudového přetížení oddělovacího transformátoru

Vyhodnocení chyby **TOF** s vlivem nastavených hodnot parametrů *I*_{tON} a *I*_{*hyst*} ukazuje následující obrázek.



Obrázek 26: Vyhodnocení proudového přetížení

Je zobrazen příklad s nastavenou nenulovou hodnotou doby *Iton* a hystereze *Inyst*. Při zvýšení hodnoty proudové zátěže oddělovacího transformátoru nad nastavenou hodnotu *Icrit* je zahájeno odpočítávání doby *Iton*. Čas zbývající do uplynutí této doby je zobrazován na displeji. Po uplynutí doby *Iton* dojde k vyvolání chyby a rozsvícení signálky *TOF* na hlídači. Je aktivována optická a zvuková signalizace připojeného modulu dálkové signalizace MDS. K ukončení chyby *TOF* dojde až po snížení hodnoty proudové zátěže pod hodnotu *Icrit – Inyst*.

Průběh vyhodnocení chyby pro příklad nastavení hlídače s nulovou hodnotou *lton* je uveden na následujícím levém obrázku. Příklad pro nastavení hlídače s nulovou hodnotou hystereze *l*hyst je v pravém obrázku.



Obrázek 27: Vyhodnocení proudového přetížení se zpožděním



11.3 Vyhodnocení chyby tepelného přetížení oddělovacího transformátoru

Vyhodnocení této chyby s vlivem nastavených hodnot parametrů ϑ_{tON} a ϑ_{hyst} , při použití snímače teploty PT100, ukazují následující obrázky. Na levém obrázku je zobrazen příklad s nastavenou nenulovou hodnotou doby ϑ_{tON} a hystereze ϑ_{hyst} . Průběh vyhodnocení chyby pro příklad nastavení hlídače s nulovou hodnotou ϑ_{tON} je uveden na pravém obrázku.



Obrázek 28: Vyhodnocení tepelného přetížení

Při zvýšení hodnoty teplotní zátěže oddělovacího transformátoru nad nastavenou hodnotu ϑ_{crit} je zahájeno odpočítávání doby ϑ_{ton} . Čas zbývající do uplynutí této doby je zobrazován na displeji. Po uplynutí doby ϑ_{ton} dojde k vyvolání chyby a rozsvícení signálky *TOF* na hlídači. Je aktivována optická a zvuková signalizace připojeného modulu dálkové signalizace MDS. K ukončení chyby *TOF* dojde až po snížení hodnoty tepelné zátěže pod hodnotu $\vartheta_{crit} - \vartheta_{hyst}$.

Na levém obrázku je příklad vyhodnocení chyby při použití teplotního rozpínacího kontaktu. Hodnota ϑ_{MAX} je mezní hodnota snímače. Na pravém obrázku je příklad vyhodnocení chyby při použití snímače PTC termistoru.



Obrázek 29: Vyhodnocení tepelného přetížení rozpínacím kontaktem a PTC termistorem



12 Komunikační protokol

Jednotka HIG95-DELTA komunikuje po průmyslové sběrnici RS485 ISOLGUARD protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS. Komunikace probíhá v režimu dotaz – odpověď. Na sběrnici musí být připojena jedna stanice MASTER (nadřízená stanice), která posílá dotazy ostatním připojeným stanicím SLAVE (podřízené stanice). Podřízené stanice pouze odpovídají na dotazy, samy nikdy nezahajují komunikaci. Jednotka HIG95-DELTA je v pozici podřízené stanice.

Jednotlivé stanice jsou propojeny kroucenou dvojlinkou (TWISTED PAIR-TP). Jeden z vodičů je označen A, druhý B. Logická 1 respektive 0 je určena napětím mezi těmito vodiči. V klidovém stavu (logická 1) je vodič A kladnější než vodič B (alespoň o 200 mV).

Každá stanice připojená ke sběrnici musí mít nastavenou svoji individuální adresu. Adresa jednotky HIG95-DELTA je nastavitelná v rozsahu 1 až 126 (adresa 0 je rezervována pro nadřízenou stanici MASTER).

Délka linky může být až 1200 m, z hlediska správné instalace je nutné linku na obou stranách zakončit a to odporem 120 Ω. Každá stanice, připojená k lince RS485, může v daném okamžiku buď vysílat, nebo přijímat. Tento mód se nazývá poloduplexní. Aby nedošlo ke kolizi, tj. aby nevysílaly dvě stanice současně, musí být právo vysílání přidělováno nadřízenou stanicí MASTER. Prakticky komunikace probíhá tak, že MASTER vysílá postupně dotazy ke všem připojeným jednotkám a SLAVE stanice odpovídají. Dostupnost stanice je zajištěna její adresou, která musí být pro každou stanici na lince unikátní.

U systému ISOLGUARD je používáno jako stanice MASTER zařízení typu MDS-D, z produkce firmy HAKEL, které slouží k dálkovému zobrazování naměřených hodnot a nastavených parametrů a umožňuje předávání dat nadřízenému systému uživatele.

12.1 Nastavení parametru linky RS485

V menu přístroje lze vybrat menu Set 485ADDR a Set 485Rte.

Menu Set 485ADDR nastavuje adresu hlídače HIG95-DELTA na sběrnici RS485. Adresu lze nastavit v rozsahu 1 až 126.



Menu **Set 485Rte** nastavuje připojení interního zakončovacího odporu R_{te} k lince RS485. Parametr lze nastavit na hodnotu **YES**, kdy je k lince RS485 modulu interně připojen odpor 120 Ω , nebo na hodnotu **NO** bez připojeného odporu.

12.2 Struktura sběrnice RS485

Komunikace hlídačů HIG s modulem dálkové signalizace MDS-D

Použití MDS-D jako MASTER stanice umožňuje uživateli bezproblémový a pohodlný dozor nad stavem až 24 IT sítí, hlídaných pomocí hlídačů izolačního stavu HIG95-DELTA. Dotykový panel MDS-D komunikuje s hlídači pomocí protokolu ISOLGUARD, a to plně automaticky, včetně možnosti vyhledání hlídačů na připojené sběrnici. Pro správnou funkci je nutné pouze nastavit v menu přístrojů unikátní adresy a propojit hlídače a panel MDS-D kroucenou dvoulinkou. Hlídače HIG se připojují vždy na interní linku RS485 modulu MDS-D, tj. na svorky A1 B1.



Zakončení sběrnice RS485 na straně MDS-D se provádí přepínačem dostupným uvnitř krabičky. Přepínač s označením SWITCH1 připojuje v poloze ON zakončovací odpor 120 Ω na interní linku RS485 (A1 B1). Přepínač s označením SWITCH2 připojuje v poloze ON zakončovací odpor 120 Ω na externí linku RS485 (A2 B2).



13 Data předávaná po sběrnici RS485

Hlídač izolačního stavu HIG95-DELTA komunikuje po průmyslové sběrnici RS485 pomocí komunikačního protokolu ISOLGUARD. Tento protokol byl navrhnut firmou HAKEL jako univerzální sada příkazů pro vyčítání dat z hlídačů izolačního stavu série HIG9x a přidružených zařízení.

Komunikační protokol ISOLGUARD rozlišuje tři základní typy přenášených dat:

- data identifikační, kterými hlídač prokazuje svoje typové označení
- měřená data, informace o aktuálně naměřených veličinách a jejich stavu
- parametry zařízení, které obsahují hodnoty nastavení hlídače

U identifikačních dat jednotka posílá kódové označení svého provedení, verzi použitého software a datum sestavení programu. Poznamenejme, že se nejedná o datum výroby zařízení.

Měřená data a parametry jsou vysílány po jednotlivých informačních blocích. Každý blok informací obsahuje znakový název, číselnou hodnotu a jednotky, ve kterých se hodnota posílá. U dat měření je navíc přidán znak, určující stav tohoto měření (např. vznik chyby). U dat parametrů přibývá znak priorita, který určuje důležitost nastaveného parametru. Tento znak dělí parametry až do osmi skupin, kde skupina č. 1 jsou parametry nejvýznamnější a nutné pro správnou funkci zařízení (např. kritické meze) a skupina č. 7 jsou parametry nejméně významné. Parametry s prioritou skupiny č. 0 jsou parametry provozní, které slouží pro informovanost dalších zařízení firmy HAKEL, a uživatelská aplikace by je měla ignorovat.

Význam jednotlivých znaků a přesné znění příkazů protokolu je popsáno v Programovacím manuálu protokolu ISOLGUARD. Data, která je možné pomocí tohoto protokolu vyčíst z jednotky HIG95-DELTA, popisují tabulky níže.

13.1 Data měření

| Veličina | | Označení | Hodnota (např.) | Jednotky |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| Izolační odpor | | R⊧ | 500 | kΩ |
| Odebíraný proud oddělovacího transformátoru | | lit | 32 | А |
| Teplota | při volbě snímač PT100 | | 85 | °C |
| oddělovacího transformátoru | při volbě snímání PTC termistorem nebo teplotním rozpínacím kontaktem | $\vartheta_{1,}\vartheta_{2}$ | <i>"OK"</i> nebo "> <i>MAX"</i> | |

Tabulka 7: Data měření předávaná po sběrnici ISOLGUARD

13.2 Data parametrů

| Název parametru | Označení | Hodnota (např.) | Jednotky | Priorita |
|--|------------------|--------------------|----------|----------|
| Kritická mez izolačního odporu | Ran | 50 | kΩ | 1 |
| Kritická mez proudového zatížení oddělovacího transformátoru | Icrit | 32 | A | 1 |
| Kritická mez tepelného zatížení oddělovacího transformátoru | ϑcrit | 130 | °C | 1 |
| Adresa zařízení na lince RS485 | 485ADDR | 1 | | 1 |
| Hystereze izolačního odporu | Rhyst | 50 | % | 2 |
| Hystereze proudové zátěže | lhyst | 5 | % | 2 |
| Hystereze tepelné zátěže | ϑhyst | 5 | % | 2 |
| Doba do vybavení chyby izolačního odporu | tON | 0 | sec. | 3 |
| Doba do vybavení chyby proudového přetížení | ItON | 2 | sec. | 3 |
| Doba do vybavení chyby tepelného přetížení | ગ tON | 0 | sec. | 3 |
| Teplota uvnitř modulu HIG | ઝHIG | 32 | °C | 4 |

Tabulka 8: Data parametrů předávaná po sběrnici ISOLGUARD



14 Měřicí transformátory proudu

Pro snímání proudové zátěže zdravotnické izolované sítě monitorované hlídačem HIG95-DELTA dodává firma HAKEL měřicí transformátory proudu v řady HIG-MT. Tyto transformátory jsou k dostání v rozsahu primárních proudů 25 až 100 A se sekundárním proudem 5 A. Jednotlivé dodávané typy a jejich parametry jsou uvedeny v dokumentaci HAKEL ISOLGUARD HIG-MT.



14.1 Rozsah hodnot *I*crit pro měřicí transformátory proudu

| Тур | Katalogové číslo | Převod transformátoru | Měřený rozsah | Počet zobrazovaných desetinných míst | Nastavitelný rozsah hodnot lcrit | Pro transformátory s výkonem |
|----------------|---------------------|--------------------------|------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| HIG-MT 25/5 A | 71 530 | 25/5 A | 1.0 ÷ 25 A | 1 | 2 ÷ 25 A | 3 150 VA až 5 000 VA |
| HIG-MT 30/5 A | 71 531 | 30/5 A | 1.2 ÷ 30 A | 1 | 3 ÷ 30 A | 3 150 VA až 5 000 VA |
| HIG-MT 40/5 A | 71 532 | 40/5 A | 2 ÷ 40 A | 0 | 4 ÷ 40 A | 8 000 VA |
| HIG-MT 50/5 A | 71 533 | 50/5 A | 2 ÷ 50 A | 0 | 5 ÷ 50 A | 10 000VA |
| HIG-MT 60/5 A | 71 534 | 60/5 A | 2÷ 60 A | 0 | 6 ÷ 60 A | - |
| HIG-MT 80/5 A | 71 535 | 80/5 A | 3 ÷ 80 A | 0 | 8 ÷ 80 A | - |
| HIG-MT 100/5 A | 71 536 | 100/5 A | 4 ÷ 100 A | 0 | 10 ÷ 100 A | - |

Tabulka 9: Měřicí transformátory proudu – hodnoty Icrit

14.2 Doporučované maximální délky vodičů pro připojení MTP

Doporučované maximální délky vodičů pro připojení MTP k hlídači izolačního stavu HAKEL HIG jsou uvedeny v následující tabulce. Při určení délky je uvažována jmenovitá zátěž MTP i spotřeba vstupu hlídače, viz *Tabulka 2*.

| Тур | Katalagová čísla | Doporučovaná max. délka vodiče | | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | Ratalogove cisio | Vodič Cu, průřez 2,5 mm ² | Vodič Cu, průřez 1,5 mm ² | | |
| HIG-MT 25/5 A | 71 530 | 2,25 m (4,5 m celá sec. smyčka) | 1,35 m (2,75 m celá sec. smyčka) | | |
| HIG-MT 30/5 A | 71 531 | 3,75 m (7,5 m celá sec. smyčka) | 2,25 m (4,5 m celá sec. smyčka) | | |
| HIG-MT 40/5 A | 71 532 | 2,25 m (4,5 m celá sec. smyčka) | 1,35 m (2,75 m celá sec. smyčka) | | |
| HIG-MT 50/5 A | 71 533 | 2,25 m (4,5 m celá sec. smyčka) | 1,35 m (2,75 m celá sec. smyčka) | | |
| HIG-MT 60/5 A | 71 534 | 6,5 m (13 m celá sec. smyčka) | 4 m (8 m celá sec. smyčka) | | |
| HIG-MT 80/5 A | 71 535 | 6,5 m (13 m celá sec. smyčka) | 4 m (8 m celá sec. smyčka) | | |
| HIG-MT 100/5 A | 71 536 | 14 m (28 m celá sec. smyčka) | 8 m (16 m celá sec. smyčka) | | |

Tabulka 10: Měřicí transformátory proudu – délky vodičů

15 Údržba a servis



Pro spolehlivý provoz je nutné dodržovat uvedené provozní podmínky, nevystavovat zařízení hrubému zacházení, udržovat v čistotě a zajistit maximální přípustnou okolní teplotu.

Instalaci a nastavení zařízení smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci. Opravy zařízení provádí pouze výrobce. Hlídač izolačního stavu nevyžaduje k provozu žádnou obsluhu. Obsluha technologického celku je během provozu informována o stavu kontrolované sítě a transformátoru místní a dálkovou signalizací.

Servisní pokyny výrobku jsou k dispozici v samostatném dokumentu u výrobce zařízení.

16 Výrobce

Výrobcem hlídače izolačního stavu HIG95-DELTA je

HAKEL spol. s r. o., Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové Česká republika

DOK-70940 V1.5 / Revize 15